

KIGAZ 210

Manuale Utente Semplificato



- 1 - Pulsante LED
- 2 - LED
- 3 - Cono di fissaggio
- 4 - Sonda fumi
- 5 - Scontrino
- 6 - Stampante
- 7 - Pulsante On/Off
- 8 - Filtro anticondensa

Precauzioni prima dell'utilizzo dell'analizzatore



Connettore caricabatteria



Prima di utilizzare per la prima volta l'analizzatore, effettuare una ricarica completa della batteria per 12 ore



Svuotare e pulire il filtro anticondensa prima dell'analisi



Posizione verticale: Misurazione permessa




Posizione orizzontale: Misurazione permessa



Posizione obliqua: Misurazione NON permessa

Eeguire un'analisi di combustione e stampare lo scontrino



Connessioni Termocoppia Connessione sonda esterna (Pt100 temperatura, CH₄...)

Connessione Pressione P- Connessione Pressione P+




Selezionare Menù "Misure"



Selezionare Menù "Analisi"



Selezionare il combustibile



Misurazione in corso

Stampa

Stampare quando la misurazione è terminata

Anteprima delle funzioni dell'analizzatore

Funzione

Procedura

Eseguire un'analisi di combustione

OK ▶ Autoazzeramento ▶ **Combustione** ▶ OK

Misura della temperatura ambiente di una stanza

 ▶ OK ▶ Autoazzeramento ▶ **Temperatura** ▶ OK ▶ **Temperatura Ambiente**

Misura del CO₂ ambiente di una stanza

 ▶ OK ▶ Autoazzeramento ▶ **CO₂ Ambiente** ▶ OK

Misura del CO max di una stanza

 ▶ OK ▶ Autoazzeramento ▶ **Max CO** ▶ OK

Misura del tiraggio di una caldaia

 ▶ OK ▶ Autoazzeramento ▶ **Pressione Tiraggio** ▶ OK

Misura della velocità dei fumi

 ▶ OK ▶ Autoazzeramento ▶ **Pressione Velocità fumi** ▶ OK

Misura della temperatura fumi

 ▶ OK ▶ Autoazzeramento ▶ **Temperatura Temp.Fumi** ▶ OK

Eseguire la misurazione dell'indice di Bacharach

 ▶ OK ▶ Autoazzeramento ▶ **Indice Bacharach** ▶ **Indice 1/2/3**

Impostare l'analizzatore

 ▶ OK

Impostare la soglia allarme dei differenti parametri di misura

 ▶ OK ▶ **Misure** ▶ OK (x2) ▶ **Selezione parametri**

Impostare i riferimenti (O₂, pressione atmosferica, altitudine)

 ▶ OK ▶ **Riferimenti** ▶ OK

Impostare la pulizia celle

 ▶ OK ▶ **Autoazzeramento/Pulizia** ▶ OK

Salvare i clienti nell'analizzatore

 ▶ OK ▶ **Aggiungi** ▶ **Salva**

Salvare una caldaia nell'analizzatore e collegarla ad un cliente

 ▶ OK ▶ **Selezione Clienti** ▶ OK ▶ **Aggiungi** ▶ **Salva**

Misura la portata gas di un'installazione

 ▶ OK ▶ **Selezione Clienti/Caldaia** ▶ Portata Gas

Visualizzare la diagnostica dei sensori di misura

 ▶ OK ▶ **Diagnostica**